

MAXVI B7



Ru | **Руководство пользователя**

Kz | **Пайдаланушының нұсқаулығы**

Ua | **Посібник користувача**

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕЛЕФОНА



- 1 - динамик

- 2 - правая функциональная кнопка

- 3 - кнопка «Отмена»

- 4 - кнопка «Вызов»

- 5 - левая функциональная кнопка

- 6 - 2-х позиционная навигационная кнопка

- 7 - кнопка «ОК»

- 8 - разъем micro-USB

- 9 - разъем подключения наушников

- 10 - микрофон

- 11 - место крепления шнура

- 12 - фонарик

- 13 - кнопка «SOS»

- 14 - камера

- 15 - динамик

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка SIM-карт

1. Снимите заднюю крышку.
2. Извлеките аккумулятор.
3. Вставьте в слот карту SIM1/SIM2.
4. Вставьте аккумулятор.
5. Установите заднюю крышку на место.


Установка карты-памяти

Micro SD

1. Снимите заднюю крышку.
2. Извлеките аккумулятор.
3. Сдвиньте фиксатор до положения «Открыто» и поднимите.
4. Вставьте в слот карту памяти MicroSD.
5. Закройте фиксатор.
6. Вставьте аккумулятор.
7. Установите заднюю крышку на место.

Перед установкой аккумулятора, снимите с контактов защитную наклейку, при ее наличии.

Включение/выключение телефона

Чтобы включить или выключить телефон нажмите и удерживайте кнопку 

Зарядка аккумулятора

Новый аккумулятор частично заряжен. Индикатор заряда аккумулятора в правом верхнем углу показывает уровень заряда.

Советы:

- Во время зарядки телефон можно использовать.
- Если зарядное устройство остается подключенным к телефону при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора. Выключить зарядное устройство можно только путем отсоединения его от розетки.
- Если вы не собираетесь использовать телефон несколько дней, рекомендуется извлечь из него аккумулятор.
- Если полностью заряженный аккумулятор не используется, со временем он будет терять свой заряд.
- Если аккумулятор используется в первый раз или не использовался длительное время, то для его зарядки может потребоваться больше времени.

ЗНАЧКИ И СИМВОЛЫ (индикаторы информации)

	Телефон подключен к сети GSM. Чем больше делений, тем выше уровень сигнала (при вставленной SIM1 и/или SIM2)
	Наличие пропущенных звонков SIM1 (аналогично SIM2)
	Наличие непрочитанного сообщения на SIM1 (аналогично SIM2)
	Отображается, при подключенной карте памяти SD
	Гарнитура подключена к телефону
	Будильник включен
	Индикация уровня заряда аккумулятора
	Bluetooth включен
	Профиль «Общий». Звук включен при приеме вызова/SMS
	Профиль «Без звука». Звук выключен при приеме вызова/SMS. Вибрация отключена.
	Профиль «Совещание». Звук выключен при приеме вызова/SMS. Вибрация включена.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ТЕЛЕФОНА


Вызов

Введите номер телефона.

Нажмите  для вызова.

Выберите SIM1 или SIM2 для звонка.

Прием и завершение вызова

Нажмите левую кнопку , чтобы ответить на вызов.

Чтобы завершить вызов, нажмите .

Экстренный вызов

Вызов экстренной помощи можно совершить даже без SIM-карты.

(необходимо набрать номер 112)

Для регулировки громкости вызова используйте клавиши 2х позиционной кнопки вверх и вниз.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

КОНТАКТЫ

Добавление нового контакта

- Перейдите в меню Контакты >Опции>-Новый контакт.
- Выберите расположение (на SIM1/на SIM2/в телефон).
- Введите имя, номер телефона и добавьте дополнительные данные, если это необходимо.
- Нажмите Сохранить.

Поиск контакта

- Перейдите в меню Контакты.
- Введите несколько первых букв имени в строке поиска (для смены регистра нажмите #).
- Выберите контакт из списка.

Управление контактами

Вы можете копировать и удалять контакты на картах SIM1/SIM2 и телефоне. Для этого, перейдите в меню Конаткты, выберите нужный контакт, далее Опции>Импорт/Экспорт>Копировать и выберите нужный вариант.

ЖУРНАЛ

Просмотр истории звонков (Входящих, Исходящих, Пропущенных, Отклоненных), Продолжительности вызовов.

МУЛЬТИМЕДИА

Камера

Встроенная камера позволяет производить фотосъемку.

Видеокамера

Встроенная камера позволяет производить видеосъемку при различных режимах освещения.

Изображения

Данная функция позволяет просматривать изображения, сохраненные в памяти телефона и на карте MicroSD.

Аудио

Позволяет воспроизводить аудио файлы. Для регулировки громкости используйте клавиши * и #.

Видео

Позволяет воспроизводить видео файлы.

FM-Радио

Для улучшения приема сигнала радиостанций рекомендуется подключить наушники.

Для регулировки громкости используйте клавиши * и #.

Диктофон

Телефон поддерживает запись в формате WAV/AMR.

СООБЩЕНИЯ

Отправка сообщений

- Выберите меню Сообщения>Написать сообщение.
- Введите номер или добавьте из телефонной книги.
- Введите текст сообщения.
- Нажмите Опции > Отправить.

Входящие

Папка для хранения входящих сообщений.

Черновики

Папка для хранения черновиков сообщений.

Исходящие

Папка для хранения исходящих сообщений.

Отправленные

Папка для хранения отправленных сообщений.

Настройки

Настройки места хранения SMS, Настройки SMS центра, Статус памяти, Статистика.

ОРГАНАЙЗЕР

Список файлов, Календарь, Будильник, Фонарик, Калькулятор, Bluetooth, Меню SIM.

НАСТРОЙКИ

Настройки вызовов

Диспетчер SIM, Настройки переадресации, Ожидание вызова, Запрет вызовов, Показывать номер, Другие (голос при наборе номера и др.).

Настройки телефона

Дата и время, Настройки языка, Авт. вкл/выкл, Настройка клавиш быстрого доступа, Восстановить настройки (стандартный пароль 1234).

Дисплей

Заставка вкл/выкл., Настройка обоев, Дисплей в режиме ожидания, Контраст, Подсветка, Время подсветки.

Безопасность

Установка и изменение PIN-кодов, Настройка блокировки телефона, Черный список, Белый список, Конфиденциальность.

Профили

Общий, Без звука, Совещание, В помещении, На улице.

ИНТЕРНЕТ

Услуга интернет

В телефоне имеется предустановленный интернет браузер для посещения wap-сайтов.

Оператор сотовой сети может взимать дополнительную плату за использование интернет-траффика.

Web-сайты с большим объемом информации могут не загружаться или отображаться некорректно.

ИГРЫ

В телефоне предустановлена игра «Змейка»

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ

- Необходимо соблюдать правила пользования сотовыми телефонами в самолетах, лечебных и прочих учреждениях, где существуют ограничения на пользование мобильной связью.
- Необходимо следовать правилам пользования мобильной связью за рулем. Используйте функцию «Handsfree» или остановите машину на время разговора.
- Необходимо соблюдать правила и рекомендации пользования сотовыми телефонами на заправках, химических производствах и в прочих местах, где возможно наличие горючих материалов.
- Для предотвращения повреждения и выхода из строя телефона и его аксессуаров (аккумулятора, зарядного устройства) необходимо использовать только оригинальные аксессуары.
- Не рекомендуется располагать телефон вблизи с чувствительными к электро-

магнитному излучению электронными медицинскими и прочими приборами, такими, как электронные слуховые аппараты, кардиостимуляторы, а также детекторы дыма и т.д. в случае возникновения сбоев в работе приборов необходимо проконсультироваться с их изготовителями.

- Во избежание выхода телефона из строя или его воспламенения не рекомендуется подвергать его сильным ударам.
- Запрещается использование телефона в атмосфере легковоспламеняющихся газов. Это может привести к пожару.
- Не рекомендуется подвергать телефон воздействию высоких температур, давления, повышенной влажности, это может привести к его выходу из строя.
- Запрещается разбирать телефон и его элементы. Это может привести к выходу его из строя и протечке аккумулятора.
- Расположение телефона в тесном контакте с магнитными и кредитными картами, а также с другими магнитными

носителями информации, может повредить данные, хранящиеся на них.

- К включенному сотовому телефону могут притягиваться мелкие металлические предметы, которые могут послужить причиной поломки телефона.
- Попадание жидкостей в телефон может привести к короткому замыканию или протечке аккумулятора или иным неисправностям. При попадании жидкостей в телефон необходимо как можно быстрее вынуть аккумулятор из телефона и обратиться в сервисную службу.
- Излучение сотового телефона может являться причиной помех для других устройств связи, в том числе обычных телефонов, теле и радиоприемников, офисного оборудования.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Телефон
2. Аккумулятор
3. Зарядное устройство
4. Гарантийный талон
5. Руководство пользователя
6. Краткое руководство по использованию кнопки SOS

ВНИМАНИЕ! *Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления.*

ТЕЛЕФОНҒА ЖАЛПЫ ШОЛУ



- 1 - Спикер

- 2 - оң функция түймешігі

- 3 - Болдырмау түймешігі

- 4 - «Қоңырау шалу» батырмасы

- 5 - сол жақ функция түймешігі

- 6 - 2 жолды шарлау түймешігі

- 7 - ОК батырмасы

- 8 - micro-USB қосқышы

- 9 - құлақаспап ұяшығы

- 10 - микрофон

- 11 - кружевтің орны

- 12 - шам

- 13 - «SOS» түймесі

- 14 - камера

- 15 - Спикер

ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ


SIM-карталарды орнату

1. Артқы қақпағын шешіңіз.
2. Аккумуляторды шығарыңыз.
3. Слотқа SIM1/SIM2 картасын салыңыз.
4. Аккумуляторды салыңыз.
5. Артқы қақпағын орнына орнатыңыз.

Micro SD картасын орнату (жады карталары)

1. Артқы қақпағын шешіңіз.
2. Аккумуляторды шығарыңыз.
3. Фиксаторды «Ашық» қалпына дейін жылжытыңыз және көтеріңіз.
4. Слотқа MicroSD жады картасын салыңыз.
5. Фиксаторды жабыңыз.
6. Аккумуляторды салыңыз.
7. Артқы қақпағын орнына орнатыңыз.

Телефонды қосу/өшіру

Телефонды қосу немесе өшіру үшін, түймешікті басып, ұстап тұрыңыз 

Аккумуляторды қуаттандыру

Батареяны орнатпастан бұрын, егер бар болса, контактілерден қорғаныш жапсырманы алыңыз.

Жаңа аккумулятор ішінара қуаттандырылған.

Жоғарғы оң жақ бұрыштағы аккумулятор зарядының индикаторы заряд деңгейін көрсетеді.

Кеңестер:

- Қуаттандыру кезінде телефонды пайдалануға болады.
- Егер қуаттандыру құрылғысы толық қуаттанған аккумулятор жағдайында телефонға қосулы күйінде қалып қойса, бұл аккумуляторды зақымдамайды. Қуаттандыру құрылғысын розеткадан ажырату арқылы ғана өшіруге болады.
- Егер сіз телефонды бірнеше күн бойы пайдаланбайтын болсаңыз, оны аккумулятордан шығарып алған жөн.
- Егер толық қуаттанған аккумулятор пайдаланылмаса ол уақыт өте келе өз қуатын жоғалтады.
- Егер аккумулятор бірінші рет пайдаланылса немесе ұзақ уақыт пайдаланылмаса, оны қуаттандыру үшін ұзақ уақыт қажет болуы мүмкін.


ТАҢБАЛАР МЕН СИМВОЛДАР

(ақпарат индикаторлары)

	Телефон GSM желісіне қосылған. Көп бөлінулер, соғұрлым сигнал деңгейі (вставленной SIM1 және/немесе SIM2)
	Болуы, жіберілген қоңыраулар SIM1 (ұқсас SIM2)
	Болуы непрочитанного хабарлама SIM1 (ұқсас SIM2)
	Бейнеленеді, кезінде қосылған жад картасы SD
	Гарнитура қосылған телефонға
	Оятар
	Индикация деңгейі батарея зарядының
	Bluetooth
	Пернетақта құлыпталады
	Профиль «Жалпы». Дыбыс қосулы кезінде қабылдау шақыру/SMS
	Профиль «Без звука». Дыбыс қосулы кезінде қабылдау шақыру/SMS
	Профиль «Кеңес». Дыбыс қосулы кезінде қабылдау шақыру/SMS


ТЕЛЕФОННЫҢ НЕГІЗГІ ФУНКЦИЯЛАРЫН


Шақыру

Телефон нөмірін енгізіңіз. Шақыру үшін басыңыз .

Қоңырау үшін SIM1 немесе SIM2-ні таңдаңыз.

Қоңырауды қабылдау мен аяқтау

Шақыруға жауап беру үшін сол жақ түймешікті басыңыз .

Шақыруды аяқтау үшін,  басыңыз

Шұғыл шақыру

Шұғыл көмек шақыруды SIM-картасыз орындауға болады. (112 нөмірін теру керек)

Шақыру дауысын реттеу үшін 2 позициялы жоғары және төмен батырмасының клавишаларын қолданыңыз.

ЕСІМДЕР

Жаңа контакт қосу

- Есімдер>Опциялар>Жаңа контакт мәзіріне кіріңіз
- Орналастыруды таңдаңыз (SIM1-ге/ SIM2-ге/ телефонға).
- Есімін, телефон нөмірін және қажет болса қосымша мәліметтерді енгізіңіз.
- Сақтауды басыңыз.

Контактты іздеу

- Есімдер мәзіріне кіріңіз.
- Есімнің алғашқы бірнеше әріптерін іздеу тармағына енгізіңіз (регистрді ауыстыру үшін # басыңыз).
- Тізімнен контактты таңдаңыз.

Контакттарды басқару

Сіз SIM1/SIM2 және телефондағы контакттарды көшіре және жоя аласыз. Ол үшін Есімдер мәзіріне кіріңіз, қажет контактты таңдаңыз, ары қарай Опциялар>Импорт/Экспорт>Көшіру және қажет нұсқаны таңдаңыз.

ЖУРНАЛ

Қоңыраулар тарихын (Кіріс, Шығыс, Жіберіп алған, Қабылданбаған), Қоңыраулар ұзақтығын қарау.

МУЛЬТИМЕДИА

Камера

Кіріктірілген камера фототүсірілім жасауға мүмкіндік береді.

Бейнекамера

Кіріктірілген камера жарықтандырудың түрлі режимдерінде бейнетүсірілім жасауға мүмкіндік береді.

Суреттер

Осы функция телефон және MicroSD карта жадында сақталған суреттерді қарауға мүмкіндік береді.

Аудио

Аудио файлдарды қосуға мүмкіндік береді.

Дыбыс қаттылығын реттеу үшін * и # клавишаларын қолданыңыз.

Бейне

Бейне файлдарды қосуға мүмкіндік береді.

FM-Радио

Радиостанция сигналын қабылдауды жақсарту үшін құлаққап қосқан жөн.

Дыбыс қаттылығын реттеу үшін * и # клавишаларын қолданыңыз.

Диктофон

Телефонда WAV/AMR форматында жазба жасауға болады.

ХАБАРЛАМАЛАР

Хабарламалар жіберу

- Хабарламалар>Хабарлама жазу мәзірін таңдаңыз.
- Нөмірді енгізіңіз немесе телефон кітабынан таңдаңыз.
- Хабарлама мәтінін енгізіңіз.
- Опциялар > Жіберу басыңыз.

ОРГАНАЙЗЕР

Файлдар тізімі, Күнтізбе, Оятқыш, Шам, Калькулятор, Bluetooth, SIM мәзірі.

ЖӨНГЕ КЕЛТІРУ

Шақыруларды жөнге келтіру

SIM Диспетчер, Қайта адрестеуді жөнге келтіру, Шақыруды күту, Шақыруға тиым салу, Нөмірді көрсету, Басқалар (нөмірді дауыстап теру және т.б.).

Телефонды жөнге келтіру

Күні мен уақыты, Тілді жөнге келтіру, Авт. қосу/сөндіру, Тез кіру клавишаларын жөнге келтіру, Жөнге келтіруді қалпына келтіру (стандартты пароль 1234).

Дисплей

Заставканы қосу/сөнд., Тұсқағазды жөнге келтіру, Күту режиміндегі дисплей, Контраст, Жарықтандыру, Жарықтандыру уақыты.

Қауіпсіздік

PIN-кодтарды орнату және өзгерту, Телефонды бұғаттауды жөнге келтіру, Қара тізім, Ақ тізім, Құпиялылық.

Профильдер

Жалпы, Дыбыссыз, Мәжіліс, Бөлмеде, Далада.

ОЙЫНДАР

Телефонда «Жылан» ойыны орнатылған.

ИНТЕРНЕТ

Интернет қызметі

Телефонда war-сайттарды шолуға арналған алдын ала орнатылған интернет браузер бар. Ұялы желі операторы интернет-траффикті пайдаланғаны үшін қосымша ақы алуы мүмкін.

Ақпарат көлемі үлкен Web-сайттар жүктелмеуі немесе дұрыс көрсетілмеуі мүмкін.

ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Ұшақта, емдеу мекемесінде және мобильді байланысты пайдалануға шектеу қойылған басқа мекемелерде ұялы телефонды пайдалану ережелерін сақтау қажет.
- Рөлде мобильді байланысты пайдалану ережелерін сақтау қажет. «Handsfree» функциясын пайдаланыңыз немесе сөйлесу кезінде көлікті тоқтата тұрыңыз.
- Май құю бекеттерінде, химиялық өнеркәсіптерде және жанармай материалдары болуы мүмкін басқа жерлерде ұялы телефондарды пайдалану ережелері мен ұсынымдарын сақтау қажет.
- Телефон мен оның аксессуарларының (аккумулятор, қуаттандыру құрылғысы) зақымдалуы мен істен шығуын болдырмау үшін, тек қана түпнұсқа аксессуарларды пайдалану керек.
- Телефонды электрмагниттік сәулеленуге сезімтал электронды есту аппараттары, кардиостимуляторлар, сияқты электронды медициналық аспаптарға

және басқа аспаптарға, сондай-ақ түтін детекторларына жақын ұстауға болмайды, аспаптардың жұмысында ақау пайда болған жағдайда, олардың өндірушілерімен кеңескен жөн.

- Телефонның істен шығуын немесе тұтануын болдырмау үшін, оны қатты соғып алуға болмайды.
- Оңай тұтанатын газ атмосферасында телефонды қолдануға тыйым салынады. Бұл өртке әкелуі мүмкін.
- Телефонды жоғары температура, қысым, жоғары ылғалдылық әсеріне ұшыратуға болмайды, бұл оны істен шығаруы мүмкін.
- Телефон мен оның элементтерін бөлшектеуге тыйым салынады. Бұл оның істен шығуы мен аккумулятордың тесілуіне әкелуі мүмкін.
- Телефонның магниттік немесе кредиттік карталармен, сондай-ақ басқа металл ақпарат тасымалдағыштармен тығыз орналасуы онда сақталған деректерді зақымдауы мүмкін.
- Қосулы ұялы телефонға ұсақ металл

заттар тартылуы мүмкін, мұның өзі телефонның бұзылуына себеп болуы мүмкін.

- Телефонға сұйықтық тиюі қысқа тұйықталуға немесе аккумулятордан су ағуына немесе басқа ақауға әкелуі мүмкін.
- Ұялы телефонның сәулеленуі басқа байланыс құрылғыларына, оның ішінде кәдімгі телефондарға, теле және радиоқабылдағыштарға, кеңсе жабдығына кедергі болуы мүмкін.

ӨНІМ ЖИЫНТЫҒЫ

1. Телефон
2. Аккумулятор
3. Қуаттандыру құрылғысы
4. Кепілдік талоны
5. Пайдаланушының нұсқаулығы
6. SOS батырмасын пайдалану бойынша жылдам бастау нұсқаулығы

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Өндіруші алдын ала ескертпей, телефонның жиынтығына, техникалық және бағдарламалық жасақтамасына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ТЕЛЕФОНУ



- 1 - динамік

- 2 - права функціональна кнопка

- 3 - кнопка «Скасувати»

- 4 - кнопка «Виклик»

- 5 - ліва функціональна кнопка

- 6 - 2-х позиційна навігаційна кнопка

- 7 - кнопка «ОК»

- 8 - роз'єм micro-USB

- 9 - роз'єм підключення навушників

- 10 - мікрофон

- 11 - місце кріплення шнурка

- 12 - ліхтарик

- 13 - кнопка «SOS»

- 14 - камера

- 15 - динамік

ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Встановлення SIM-карт


1. Зніміть задню кришку.
2. Вийміть акумулятор.
3. Вставте в слот карту SIM1 / SIM2.
4. Вставте акумулятор.
5. Встановіть задню кришку на місце.

Установка карти-пам'яті

Micro SD

1. Зніміть задню кришку.
2. Вийміть акумулятор.
3. Посуньте фіксатор до положення «Відкрито» і підійміть.
4. Вставте в слот карту пам'яті MicroSD.
5. Закрийте фіксатор.
6. Вставте акумулятор.
7. Встановіть задню кришку на місце.

Включення / вимикання телефону

Щоб увімкнути або вимкнути телефон натисніть і утримуйте кнопку 

Зарядка акумулятора








Перед установкою батареї, вийміть з контактів захисну наклейку, при її наявності.

Новий акумулятор частково заряджений. Індикатор заряду акумулятора в правому верхньому куті показує рівень заряду.

Поради:


- Під час заряджання телефоном можна користуватися.
- Якщо зарядний пристрій залишається підключеним до телефону при повністю зарядженому акумуляторі, це не призводить до пошкодження акумулятора. Вимкнути зарядний пристрій можна тільки шляхом його від'єднання від розетки.
- Якщо ви не збираєтеся використовувати телефон кілька днів, рекомендується вийняти з нього акумулятор.
- Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, з часом він буде втрачати свій заряд.
- Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався тривалий час, то для його зарядки може знадобитися більше часу.

ЗНАЧКИ І СИМВОЛИ (індикатори інформації)

	Телефон підключено до мережі GSM. Чим більше ділень, тим вище рівень сигналу (при вставленій SIM1 і/або SIM2)
	Наявність пропущених дзвінків SIM1 (аналогічно SIM2)
	Наявність непрочитаного повідомлення на SIM1 (аналогічно SIM2)
	Відображається, при підключеній карті пам'яті SD
	Гарнітура підключена до телефону
	Будильник увімкнено
	Індикація рівня заряду акумулятора
	Bluetooth включений
	Клавіатура заблокована
	Профіль «Загальний». Звук включений при прийом дзвінка/SMS
	Профіль «Без звуку». Звук включений при прийом дзвінка/SMS
	Профіль «Нарада». Звук включений при прийом дзвінка/SMS

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТЕЛЕФОНУ

Виклик

Введіть номер телефону. Натисніть  для виклику.

Виберіть SIM1 або SIM2 для дзвінка.

Прийом і завершення виклику

Натисніть ліву кнопку , щоб відповісти на виклик.

Щоб завершити виклик, натисніть .

Екстрений виклик

Виклик екстреної допомоги можна здійснити навіть без SIM-карти.

(Необхідно набрати номер 112)

Для регулювання гучності виклику використовуйте клавіші 2x позиційної кнопки вгору і вниз.

ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ ТЕЛЕФОНУ

ІМЕНА

Додавання нового контакту

- Перейдіть в меню Імена> Опції> Новий контакт
- Виберіть розташування (на SIM1 / на SIM2 / в телефон).
- Введіть ім'я, номер телефону та додайте додаткові дані, якщо це необхідно.
- Натисніть Зберегти.

ПОШУК КОНТАКТУ

- Перейдіть в меню Імена.
- Введіть кілька перших букв імені в рядку пошуку (Для зміни регістру натисніть #).
- Виберіть контакт зі списку.

Управління контактами

Ви можете копіювати і видаляти контакти на картах SIM1 / SIM2 і телефоні. Для цього, перейдіть в меню Імена, виберіть потрібний контакт, далі Опції> Імпорт / Експорт> Копіювати і виберіть потрібний варіант.

ЖУРНАЛ

Перегляд історії дзвінків (Вхідних, Вихідних, Пропущених, Відхиленних), Тривалості викликів.

МУЛЬТИМЕДІА

Камера

Вбудована камера дозволяє проводити фотографування.

Відеокамера

Вбудована камера дозволяє проводити відеозйомку при різних режимах освітлення.

Зображення

Ця функція дозволяє переглядати зображення, збережені в пам'яті телефону і на карті MicroSD.

Аудіо

Дозволяє відтворювати аудіо файли. Для регулювання гучності використовуйте клавіші * та #.

Відео

Дозволяє відтворювати відео файли.

FM-Радіо

Щоб покращити якість сигналу радіостанцій рекомендується підключити навушники.

Для регулювання гучності використовуйте клавіші * та #.

Диктофон

Телефон підтримує запис у форматі WAV / AMR.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відправлення повідомлень

- Виберіть меню Повідомлення> Написати повідомлення.
- Введіть номер або додайте з телефонної книги.
- Введіть текст повідомлення.
- Натисніть Опції> Надіслати.

ОРГАНАЙЗЕР

Список файлів, Календар, Будильник, Ліхтарик, Калькулятор, Bluetooth, Меню SIM.

НАЛАШТУВАННЯ

Налаштування викликів

Диспетчер SIM, Налаштування переадресації, очікування виклику, Заборона викликів, Показувати номер, Інші (голос при наборі номера і ін.).

Налаштування телефону

Дата і час, Налаштування мови, Авт. влк. / вимк., Налаштування клавіш швидкого доступу, Відновити настройки (стандартний пароль 1234).

Дисплей

Заставка влк. / вимк., Налаштування шпалер, Дисплей в режимі очікування, Контраст, Підсвічування, Час підсвічування.

Безпека

Установка і зміна PIN-кодів, Встановити блокування телефону, Чорний список, Білий список, Конфіденційність.

Профілі

Загальний, Без звуку, Зустріч, В приміщенні, На вулиці.

ІГРИ

У телефоні встановлена гра «Змійка».

ІНТЕРНЕТ

Послуга інтернет

Телефон має попередньо встановлений інтернет браузер для відвідування war-сайтів. Оператор сотової мережі може стягувати додаткову плату за використання інтернет-трафіку.

Web-сайти з великим обсягом інформації можуть не завантажуватися або відображатися некоректно.

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ

- Необхідно дотримуватися правил користування стільниковими телефонами в літаках, лікувальних та інших установах, де існують обмеження щодо користування мобільним зв'язком.
- Необхідно дотримуватися правил користування мобільним зв'язком за кермом. Використовуйте функцію «Handsfree» або зупиніть машину на час розмови.
- Необхідно дотримуватися правил і рекомендацій користування стільниковими телефонами на заправках, хімічних виробництвах і в інших місцях, де можлива наявність горючих матеріалів.
- Для запобігання пошкодження і виходу з ладу телефону і його аксесуарів (акумулятора, зарядного пристрою) необхідно використовувати тільки оригінальні аксесуари.

- Не рекомендується тримати телефон поряд з чутливими до електромагнітного випромінювання електронними медичними та іншими приладами, такими, як електронні слухові апарати, кардіостимулятори, а також детектори диму і т.д. у разі виникнення збоїв у роботі приладів необхідно проконсультуватися з їхніми виробниками.
- Щоб уникнути виходу телефону з ладу або його займання не рекомендується піддавати його сильним ударам.
- Забороняється використовувати телефон в атмосфері легкозаймистих газів. Це може призвести до пожежі
- Не рекомендується піддавати телефон впливу високих температур, тиску, підвищеній вологості, це може призвести до його виходу з ладу.
- Забороняється розбирати телефон і його елементи. Це може призвести до його виходу з ладу і протікання акумулятора.
- Розташування телефону в тісному контакті з магнітними і кредитними картами, а також з іншими магнітними

носіями інформації, може пошкодити дані, що зберігаються на них.

- До увімкненого стільникового телефону можуть притягатися дрібні металеві предмети, які можуть послужити причиною поломки телефону.
- Попадання рідин в телефон може призвести до короткого замикання або протікання акумулятора або іншим несправностям.
- При попаданні рідин в телефон необхідно якомога швидше вийняти акумулятор з телефону і звернутися в сервісну службу.
- Випромінювання стільникового телефону може бути причиною перешкод для інших пристроїв зв'язку, в тому числі звичайних телефонів, теле- та радіо-приймачів, офісного устаткування.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Телефон
2. Зарядний пристрій
3. Акумулятор
4. Гарантійний талон
5. Посібник користувача
6. Короткий посібник з використання кнопки SOS

УВАГА!

Виробник залишає за собою право вносити зміни в комплектацію, технічне та програмне забезпечення телефону без попереднього повідомлення.

MAXVI

www.maxvi.ru

Сделано в КНР.
Товар сертифицирован.
Гарантия 1 год.

ҚХР-да жасалған.
Тауар сертификатталған.
Кепілдігі 1 жыл.

Зроблено в КНР.
Товар сертифіковани.
Гарантія 1 рік.